

Считыватель SmartReader Lite

Технический паспорт

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8132)03-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (812)26-41-50
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (3953)79-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (4332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)303-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3822)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8132)36-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новая Новгород (831)429-98-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Нови́йск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)58-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-76
Севастополь (8692)22-31-93
Свердловск (3496)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)20-41-84
Сочи (862)225-73-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (821)234-98-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-01-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)325-76-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-89
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-46-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)222-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл. почта: grk@nt-rt.ru || сайт: <https://gpsensor.nt-rt.ru/>

1. Общие сведения

Считыватель SmartReader Lite (далее - «изделие, считыватель») предназначен для установки на подвижные и стационарные объекты, в качестве считывателя бесконтактных карт PROXIMITY стандарта EM-Marine с рабочей частотой 125 кГц.

Изделие передает код поднесённого к нему идентификатора карты по интерфейсу 1-Wire. Считывание карты подтверждается звуковым сигналом встроенного зуммера и сменой цвета индикатора. Применение входа управления зуммером, позволяет сигнализировать об отсутствии карты при появлении напряжения на входе.

Настоящий паспорт является руководством по эксплуатации изделия.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в устройство с целью улучшения его работы.

2. Технические характеристики

Параметры	Значение
1. Входное напряжение, В	от 8 до 50
2. Потребляемый ток, мА	100
3. Рабочая частота, кГц	125
4. Тип используемых идентификаторов	EM-Marine
5. Интерфейс передачи данных	1-Wire
6. Звуковая, световая индикация	да
7. Дальность считывания, см	2-4
8. Длина соединительно кабеля не менее, см	50
9. Материал корпуса	ABS пластик
10. Габаритный размер изделия, мм	120x75x30
11. Вес изделия, гр.	не более 250
12. Относительная влажность не более, %	95
13. Диапазон рабочих температур, °C	от - 40 до +60

3. Маркировка

На корпусе оборудования нанесена маркировка, которая содержит следующие сведения:

- условное обозначение изделия;
- наименование изготовителя;
- серийный номер изделия;
- напряжение питания изделия;
- ток потребления изделия;
- год изготовления.

4. Устройство и принцип работы

Считыватель SmartReader Lite предназначен для установки на подвижные и стационарные объекты, в качестве считывателя бесконтактных карт PROXIMITY стандарта EM-Marine с рабочей частотой 125 кГц. Изделие позволяет идентифицировать пользователя транспортного средства (ТС), на котором установлен считыватель, и передать считанный идентификатор внешнему устройству по 1-Wire.

Считыватель обеспечивает световую и звуковую индикацию процесса считывания карты. Считывание карты подтверждается звуковым сигналом встроенного зуммера и кратковременной сменой цвета светодиода на зеленый, в режиме ожидания горит красный цвет светодиода.

Считыватель имеет дискретный вход (желтый провод), предназначенный для принуждения пользователя использовать идентификатор (карту, брелок). Изделие сигнализирует звуковым сигналом, в случае если на дискретный вход считывателя подан положительный потенциал (например, «+» зажигания автомобиля) и при этом RFID карта не вставлена в карман.

5. Указания по монтажу

Считыватель монтируется на плоской поверхности в месте, обеспечивающем беспрепятственное поднесение к нему идентификаторов.

Для монтажа считывателя выполните следующие операции:

1. Открутить винт верхней части корпуса, снять накладку считывателя.

2. Разметьте и просверлите отверстия для крепления под размер отверстий считывателя.

3. Присоедините провода считывателя в соответствии с пунктом 6.

4. Установите считыватель и закрепите его саморезами (винтами).

5. Установите накладку считывателя, закрутите винт.

Для обеспечения стабильной работы не устанавливайте считыватели на расстояние более 50 см друг от друга.

6. Назначение выводов и цвета проводов кабеля

№	Наименование	Цвет
1	Плюс питания	Красный
2	Общий (минус) питания	Черный
3	1-Wire	Белый
4	Дискретный вход	Желтый

7. Комплектность

№	Наименование	Количество
1	Считыватель SmartReader Lite	1 шт.
2	Паспорт	1 экз.

8. Меры безопасности

Не допускается эксплуатировать изделие со значительными механическими повреждениями. Во избежание повреждения электронных компонентов, подключение осуществлять после отключения

источника питания. При монтаже изделия должны соблюдаться правила электробезопасности.

Изделие предназначено для эксплуатации в условиях отсутствия: атмосферных осадков, прямых солнечных лучей.

Производитель не несёт ответственность за ущерб, возникший вследствие нарушения правил электробезопасности при установке и эксплуатации изделия.

9. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки предприятием - изготовителем.

При несоблюдении потребителем правил и условий эксплуатации, транспортировки, хранения, монтажа, выход из строя изделия по вине потребителя или нарушении целостности корпуса, наличие следов воздействия влаги и агрессивных веществ, предприятие - изготовитель не несет гарантийных обязательств.

10. Транспортирование и хранение

Изделия могут перевозиться в закрытом транспорте любого типа и на любое расстояние.

Перевозка изделий может осуществляться в транспортной таре при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 60 °С, с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещении, соответствующем требованиям ГОСТ 15150-69 для условий хранения 2 на расстоянии от отопительных устройств не менее 1 м при отсутствии в воздухе агрессивных паров и газов.

11. Свидетельство о приемке

Считыватель SmartReader Lite (СК.2.00.00)

Серийный номер: 05_____

Дата выпуска: _____.2021



соответствует техническим условиям ТУ 26.30.11-004-33762096-2021 в объеме, предусмотренном для проверки на предприятии-изготовителе, и признан годным для эксплуатации.

Сделано в России.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)300-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калiningрад (4012)72-03-81	Намный Новгород (831)429-08-12	Саратов (848)249-30-78	Ульяновск (8422)24-23-99
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Камарово (3842)65-04-62	Новорск (3496)41-32-12	Свердлов (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Колотина (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4042)77-07-48	Орен (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-84
Волгоград (846)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-80	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (3422)203-81-47	Тверь (4822)63-31-38	
Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +7(727)345-47-04	Беларусь +(375)257-127-884	Узбекистан +998(71)205-18-59	Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: grk@nt-rt.ru || сайт: <https://gpsensor.nt-rt.ru/>